

UPUTE ZA UPORABU I SIGURNOSNE INFORMACIJE

MAGNETNA TRKAČA STAZA S AUTIĆEM NA PUNJENJE – 87 DIJELOVA

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

- Dob: 3+ godine
- Materijal: plastika, metal i magnetski elementi
- Napajanje autića: litijska baterija 3,7 V / 120 mAh
- Punjenje: USB Type-C kabel

SADRŽAJ PAKIRANJA

- Magnetski elementi za sastavljanje staze
- Električni autić
- USB kabel za punjenje
- Potporni elementi za izradu 3D konstrukcija

UPUTE ZA SASTAVLJANJE

1. Poravnajte metalne vodilice susjednih dijelova staze.
2. Spojite elemente dok spoj ne sjedne čvrsto na svoje mjesto.
3. Stazu možete sastavljati vodoravno, okomito ili u obliku trodimenzionalnih konstrukcija.
4. Za više konstrukcije koristite priložene potpore kako biste osigurali stabilnost staze.
5. Ne rastavljajte dijelove na silu. Za odvajanje element lagano zakrenite i otpustite spoj.

UPUTE ZA KORIŠTENJE

1. Prekidač na autiću pomaknite u položaj ON.
2. Postavite autić na sastavljenu stazu.
3. Autić će se samostalno kretati po stazi zahvaljujući magnetskom sustavu vođenja.

PUNJENJE

1. Prije punjenja prekidač postavite u položaj OFF.
2. Spojite priloženi USB Type-C kabel.
3. Punite proizvod prema potrebi.
4. Nakon punjenja odspojite kabel i uključite autić.

ODRŽAVANJE

- Čistite mekom krpom i blagim sredstvom za čišćenje.
- Ne koristite abrazivna sredstva, alkohol ili aceton.
- Čuvajte proizvod na suhom mjestu.
- Ne izlažite proizvod izravnoj sunčevoj svjetlosti ili izvorima topline.

SIGURNOSNA UPOZORENJA

UPOZORENJE! Nije prikladno za djecu mlađu od 3 godine.

• Sadrži sitne dijelove. Opasnost od gušenja. • Proizvod sadrži magnete ili magnetske dijelove. • Gutanje magneta može uzrokovati teške unutarnje ozljede ili smrt. U slučaju gutanja odmah potražite liječničku pomoć. • Koristiti isključivo pod nadzorom odrasle osobe. • Ne ostavljati proizvod bez nadzora tijekom punjenja. • Koristiti samo priloženi USB kabel za punjenje. • Ne rastavljati, bušiti niti modificirati proizvod. • Ne izlagati vodi, vlazi, vatri ili visokim temperaturama. • Redovito provjeravati stanje svih dijelova proizvoda. • U slučaju oštećenja odmah prestati s korištenjem. • Ambalaža nije igračka i treba je ukloniti prije davanja proizvoda djetetu. • Čuvati izvan dohvata djece mlađe od 3 godine.

ČUVANJE

Proizvod čuvati na suhom mjestu, zaštićen od vlage, izvora topline i otvorenog plamena.