

UPUTE ZA UPORABU

MAGNETNA TRKAĆA STAZA S VLAKOM – KONSTRUKCIJSKE MAGNETSKE KOCKE

OPIS PROIZVODA

Magnetna trkaća staza modularni je konstrukcijski set koji omogućuje izradu brojnih staza, mostova, zavoja, uspona i višerazinskih konstrukcija. Zahvaljujući snažnim magnetskim spojevima elementi se jednostavno povezuju i omogućuju stabilnu konstrukciju tijekom igre.

Prikazane fotografije i primjeri konstrukcija služe isključivo kao ilustracija mogućnosti proizvoda. Stvarni sadržaj pakiranja može se razlikovati.

SADRŽAJ KOMPLETA

- Elementi magnetske staze
- Vlak s magnetskim pogonom
- Prometni znakovi i dodaci
- Potporni stupovi za višerazinske konstrukcije
- USB kabel za punjenje
- Upute za uporabu

PUNJENJE VLAKA

- Crveno svjetlo označava punjenje baterije.
- Zeleno svjetlo označava potpuno napunjenu bateriju.
- Punjenje se vrši pomoću priloženog USB Type-C kabela.
- Prije punjenja prekidač mora biti u položaju OFF.

DIJELOVI VLAKA

- Priključak za punjenje
- USB priključak
- Kotači za vođenje po stazi
- Prekidač ON/OFF
- USB Type-C priključak

MOGUĆNOSTI SASTAVLJANJA

- Magnetsko povezivanje elemenata
- Jednostavno sastavljanje i rastavljanje
- Izrada višerazinskih staza
- Vožnja po okomitim dijelovima staze
- Vožnja naopako zahvaljujući magnetskom sustavu
- Izrada mostova, petlji i zavoja
- Brojne mogućnosti kreativnog slaganja

UPUTE ZA SASTAVLJANJE

1. Spojite elemente pomoću magnetskih spojeva.
2. Provjerite jesu li svi elementi pravilno pričvršćeni.
3. Za više konstrukcije koristite priložene potpore.
4. Ne rastavljajte elemente naglim povlačenjem.

5. Eksperimentirajte s različitim konfiguracijama kako biste izradili jedinstvene staze.

ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE

- Čistiti mekom krpom i blagim sredstvom za čišćenje.
- Ne koristiti abrazivne spužve, četke ili metalne predmete.
- Ne koristiti alkohol ili sredstva na bazi alkohola.
- Ne koristiti aceton ili agresivna kemijska sredstva.
- Zaštititi od dugotrajnog izlaganja sunčevoj svjetlosti.
- Nakon čišćenja obrisati suhom krpom.
- Ne sušiti u blizini izvora topline.

SIGURNOSNA UPOZORENJA

UPOZORENJE! Nije prikladno za djecu mlađu od 3 godine.

- Koristiti isključivo pod nadzorom odrasle osobe.
- Sadrži sitne dijelove koji mogu uzrokovati gušenje.
- Proizvod sadrži magnete ili magnetske dijelove.
- Gutanje magneta može uzrokovati teške unutarnje ozljede ili smrt. U slučaju gutanja odmah potražiti liječničku pomoć.
- Držati podalje od izvora topline i otvorenog plamena.
- Čuvati na suhom mjestu.
- Vlaga može oštetiti elektroničke dijelove proizvoda.
- Redovito provjeravati stanje proizvoda.
- U slučaju oštećenja odmah prekinuti korištenje.
- Oštećeni proizvod odložiti u skladu s lokalnim propisima.
- Sačuvati upute i ambalažu za buduću uporabu.

SKLADIŠTENJE

Proizvod čuvati na suhom mjestu, zaštićenom od vlage, vode, izravnog sunčevog svjetla i izvora topline.

MOTO PROIZVODA

Oslobodite kreativnost i izgradite svoje snove.